



DPS-DYNAMIC POSITION SYSTEM

Håller automatiskt båtens heading och position




DPS aktiveras enkelt från fjärrkontrollen och systemet håller automatiskt båtens position och heading.

Det är en mycket praktisk funktion när du till exempel förbereder inför tilläggning, väntar på sluss- och broöppning eller vill ligga still på djupt vatten. Med **DPS** aktiverad kan man flytta båten till en ny position och systemet reaktiveras automatisk.

Shipcontroller DPS kan installeras på båtar med joystickstyrning samt även axlar eller drev.

Bäst funktion uppnås med bog- och akterpropellrar som är steglösa, men fungerar också med thruster som är on/off.

Slipp stressen och upplev full kontroll med **Shipcontroller DPS**.

Om båten har Volvo Pentas DPS med joystick installerat, finns det möjlighet att aktivera även den funktionen fjärrkontrollen.

VIKTIGA EGENSKAPER:

- 🌀 Bibehåller båtens heading och position
- 🌀 DPS systemet hanteras med en trådlös fjärrkontroll med display
- 🌀 Avancerad motorstyrning
- 🌀 Bog- och akterpropeller, även proportionell styrning
- 🌀 Akustiska och optiska larm
- 🌀 Assisted docking kommer snart

ATT TÄNKA PÅ:

DPS systemets förmåga att hålla båtens position och riktning påverkas av flera faktorer, som t.ex. effekten på thrustrarna, vind och strömmar.

