



# DPS-DYNAMIC POSITION SYSTEM

Håller automatiskt båtens heading och position




**DPS** aktiveras enkelt från fjärrkontrollen och systemet håller automatiskt båtens position och heading.

Det är en mycket praktisk funktion när du till exempel förbereder inför tilläggning, väntar på sluss- och broöppning eller vill ligga still på djupt vatten. Med **DPS** aktiverad kan man flytta båten till en ny position och systemet reaktiveras automatisk.

**Shipcontroller DPS** kan installeras på båtar med joystickstyrning samt även axlar eller drev.

Bäst funktion uppnås med bog- och akterpropellrar som är steglösa, men fungerar också med thruster som är on/off.

Slipp stressen och upplev full kontroll med **Shipcontroller DPS**.

### VIKTIGA EGENSKAPER:

- 🌀 Bibehåller båtens heading och position
- 🌀 DPS systemet hanteras med en trådlös fjärrkontroll med display
- 🌀 Avancerad motorstyrning
- 🌀 Bog- och akterpropeller, även proportionell styrning
- 🌀 Akustiska och optiska larm
- 🌀 Assisted docking kommer snart

### ATT TÄNKA PÅ:

DPS systemets förmåga att hålla båtens position och riktning påverkas av flera faktorer, som t.ex. effekten på thrustrarna, vind och strömmar.

